
Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Nº instrucciones	Versión	Nº pieza
31359358	1.0	31359362, 31359359, 31359364, 31373462, 31338931, 31338930, 31338929


Placa protectora de bajos, parachoques delantero




IMG-374908

Materiales	
Denominación	Referencia
Isopropanol	1161721
Imprimador	1161765


Equipamiento




IMG-345497



IMG-374925


	Información
1	Leer las instrucciones completas antes de iniciar el montaje. Las notas y los textos de advertencia son para seguridad personal y para minimizar el riesgo de dañar componentes al instalar. Antes de iniciar el montaje, comprobar que se dispone de todas las herramientas indicadas en las instrucciones. Algunos pasos de estas instrucciones se presentan solamente con ilustraciones. Para los pasos más complicados hay también texto explicativo. En caso de haber problemas con las instrucciones o el accesorio, contactar con el concesionario Volvo local.
	Simbolismo de los colores
2	 IMG-363036 **¡Atención!** Esta carta de colores muestra (en impresión a color y en versión electrónica) el significado de los diferentes colores que se usan en imágenes de los pasos de método. 1. Se usa para la pieza objeto de atención, aquella con la que se va a hacer algo. 2. Se usan como colores adicionales, cuando se precisa mostrar o distinguir otras piezas. 3. Se usa para elementos de fijación a desmontar/montar. Puede tratarse de tornillos, presillas, conectores, etc. 4. Se usa cuando una pieza no se desmonta del vehículo, sino que solamente se cuelga a un lado. 5. Se usa para herramientas estándares y especiales. 6. Se usa como color de fondo de las piezas del vehículo.
	Información adicional
3	Para el montaje, el vehículo debe tener una temperatura de 20 grados C. Después del montaje, no se debe lavar el vehículo durante 48 horas
	En piezas sin pintura

4



IMG-377423

5



IMG-377422


¡Precaución!
La pintura debe haberse secado primero.

Limpiar la superficie.

Usar: 1161721, Isopropanol

6


Quitar la película protectora.



IMG-377419

7


Monte la pieza del kit de accesorios.



IMG-377424

Retirada

8




IMG-374940

Quitar los tornillos.

Montaje de accesorios


9



IMG-374941

Usar: 1161721, Isopropanol


10



IMG-401250

Usar: 1161765, Imprimador


11



IMG-375481


Doble la película protectora hacia delante

12



IMG-374942

13




IMG-375481

Quitar la película protectora.

Consejo
Mantenga presionada la pieza sobre la cinta adhesiva un mínimo de 20 segundos.

14



IMG-375483