Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Istruzioni No	Versione	Part. No.
31338932	1.1	31373768, 31408989, 31373462, 31373492, 31373493, 31373494, 31338931, 31338930, 31338929

Listelli laterali sottoporta

Materiale	
Denominazione	Numero componente
Isopropanolo	1161721

Attrezzatura



IMG-345497



IMG-244945



IMG-239940

IMG-239660



IMG-377501

	Informazioni
1	Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione. Le note e i testi di avvertenza sono forniti per la vostra sicurezza e per ridurre al minimo il rischio di rotture in occasione dell'installazione. Verificare che tutti gli attrezzi specificati nelle istruzioni siano presenti prima di iniziare l'installazione. Alcune fasi nelle istruzioni sono spiegate solo con le illustrazioni. Per i passaggi più complicati è usato anche un testo esplicativo. In caso di problemi con le istruzioni o l'accessorio, mettersi in contatto con il concessionario Volvo locale.
	Condizioni
2	Per una corretta installazione l'auto deve mantenere una temperatura di 20 gradi C. Dopo l'installazione l'auto non deve essere lavate per almeno 48 ore Dopo l'installazione l'auto non deve essere guidata per almeno 2 ore
	Simbolismo dei colori
3	 IMG-363036 **Nota!** Questa cartella colori mostra (in caso di stampa a colori e in versione elettronica) il significato dei colori utilizzati nelle figure delle fasi del metodo. 1. Si utilizza per evidenziare il componente in questione. 2. Si utilizzano come colori supplementari quando si intende mostrare o distinguere più componenti. 3. Si utilizza per gli elementi di fissaggio che devono essere rimossi/montati, ad esempio viti, fermagli e connettori. 4. Si usa quando il componente non è completamente rimosso dal veicolo, ma è sospeso solamente di lato. 5. Si utilizza per attrezzi standard e attrezzi speciali. 6. Si utilizza come colore di sfondo dei componenti dell'automobile.
	Vale per l'articolo non verniciato

4



IMG-377438

5



IMG-377442

Attenzione!
La vernice deve essersi asciugata dopo la verniciatura.

Ripulire la superficie.

Usare: 1161721, Isopropanolo

6



IMG-377445

Rimuovere la pellicola protettiva.

7



IMG-377446

Montare il dettaglio dal kit accessori.

Tutti i veicoli

Montaggio accessori

8

Ripulire la superficie.

Lasciare asciugare.



IMG-340411

9

Rimuovere la pellicola protettiva.

IMG-355879

10

Rimuovere la pellicola protettiva.



IMG-355880

11



IMG-374598

12



IMG-374452

13



IMG-374455

Allargare i fori.

14



IMG-374453

15



IMG-374454

16



IMG-374456

Allargare i fori.

17



IMG-374459

18



IMG-374457

19



IMG-376798

Piegare in avanti la pellicola protettiva

20

IMG-376972

Ripulire la superficie.

Usare: 1161721, Isopropanolo

21



IMG-374471

22



IMG-374473

23



IMG-374476

24



IMG-376811

Attenzione!
Tirare cautamente.

Rimuovere la pellicola protettiva.

Usare: Piegatore

Consiglio
Premere e tenere premuto sul dettaglio sopra il nastro adesivo per almeno 20 secondi.

25

Ripetere tutti i passaggio del metodo sull'altro lato.