
Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Instructienr.	Versie	Ond. nr.
31266687	1.2	8637377

Boordcomputer

Uitrusting



A0000162



A0801178

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:

Comments:.....

.....

.....

.....

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

INLEIDING

Lees de hele instructie door voordat u met de montage begint.

Opmerkingen en waarschuwingsteksten zijn bedoeld voor uw veiligheid en om de kans op defecten bij montage te beperken.

Controleer voordat u met de montage begint of alle gereedschappen die in de instructie staan beschikbaar zijn.

Bepaalde stappen in de instructie worden uitsluitend met afbeeldingen gepresenteerd. Bij meer gecompliceerde stappen staat ook een verklarende tekst.


Bij eventuele problemen met de instructie of het accessoire kunt u contact opnemen met uw lokale Volvo-dealer.

1

Draai de contactsleutel in stand 0

Zet het stuurwiel in de achterste stand.

2



J8504703

Wrik voorzichtig de bovenste afdekplaat van de stuurkolom los van de onderste afdekplaat. Gebruik een kunststof tochtstripgereedschap, wrik bij de achterrand in de verbinding tussen de afdekplaat van de stuurkolom. De afdekplaten van de stuurkolom zijn met elkaar verbonden door pallen (1) aan de binnenkant


Klap de bovenste afdekplaat van de stuurkolom richting het instrumentenpaneel. Zet deze vast in de opgeklapte stand.

© Volvo Car Corporation

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3




J8504704

Verwijder de bovenste schroeven (1) uit de onderste afdekplaat van de stuurkolom

Draai de onderste schroef (2) een paar slagen los

Klap de onderste afdekplaat van de stuurkolom iets omlaag zo dat de bevestigingspunt voor de linker bedieningshendel bloot ligt.

4



J3904663

Verwijder de linker bedieningshendel. Verwijder eerst de twee schroeven. Wrik vervolgens de hendel voorzichtig naar buiten tot deze los komt van de connector aan de binnenkant.

5

Druk de nieuwe hendel op de plaats waar de vorige was geplaatst. Draai de hendel aan met behulp van de aanwezige schroeven

Bevestig de onderste afdekplaat van de stuurkolom weer. Draai aan

Bevestig de bovenste afdekplaat van de stuurkolom weer.

6

Programmeer de functie met behulp van VCT2000 in VIDA.

© Volvo Car Corporation