
Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


Nr instrukcji	Wersja	Nr kat.
30721749	1.5	31403479, 30715737, 1281823, 30756965, 30790175

Uchwyt na okulary, uchwyt pod sufitem



IMG-242360

Wyposażenie




A0000162



IMG-239664

Nm
lbf.ft



IMG-242361

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:

Comments:.....

.....

.....

.....

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

WPROWADZENIE

Przed przystąpieniem do montażu należy przeczytać całą instrukcję.

Uwagi i ostrzeżenia podano w celu zapewnienia użytkownikowi bezpieczeństwa oraz ograniczenia do minimum ryzyka wystąpienia uszkodzeń.

Przed przystąpieniem do montażu upewnić się, że wszystkie narzędzia wymienione w instrukcji są dostępne.


Niektóre czynności są przedstawione w tej instrukcji wyłącznie w postaci ilustracji. W przypadku bardziej skomplikowanych czynności podany jest także opis.

W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z instrukcją lub akcesorium należy skontaktować się z lokalnym dealerem Volvo.

Uwaga!

Niektóre czynności w tych instrukcjach montażu pokazano tylko na rysunkach.

1




IMG-242362

Podnieś osłonę uchwytu ręcznego nad drzwiami.

Odkręć śruby i ostrożnie pociągnij za uchwyt ręczny, aż zwolni się wewnętrzna płytka mocująca. Odłożyć uchwyt na bok. Śruby będą później ponownie wykorzystane.

2




IMG-242366

Wziąć uchwyt na okulary z zestawu.

Zamontuj uchwyt na okulary w miejscu, w którym znajdował się uchwyt ręczny.


Upewnij się, że cztery płytki mocujące (1) znajdują się po obu stronach nakrętek, do których mocowany będzie uchwyt na okulary. W przypadku braku wystarczającej ilości miejsca na płytkę, można ją oderwać i wyrzucić.

3




IMG-242367

4



IMG-242368

5



IMG-242369