


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Nº instrucciones	Versión	Nº pieza
31414770	1.1	31409320, 30659697, 30659842

Arranque a distancia, motor



IMG-384594

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Información

1

Leer las instrucciones completas antes de iniciar el montaje.

Las notas y los textos de advertencia son para seguridad personal y para minimizar el riesgo de dañar componentes al instalar.


Antes de iniciar el montaje, comprobar que se dispone de todas las herramientas indicadas en las instrucciones.

Algunos pasos de estas instrucciones se presentan solamente con ilustraciones. Para los pasos más complicados hay también texto explicativo.

En caso de haber problemas con las instrucciones o el accesorio, contactar con el concesionario Volvo local.

Montaje de accesorios

2



IMG-242268

Descargar el software (aplicación) para función del accesorio según la información de servicio de VIDA. Para la referencia del software, ver VIDA o el catálogo de accesorios.

3

Cierre el capó.

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

1. Ponga en marcha el motor del modo habitual pulsando el botón de arranque (no con ERS).
2. Apague el motor.
3. Bloquee el vehículo.
4. Espere unos 2 minutos hasta que el vehículo se sitúe en modo de reposo.
5. Pulse el botón de bloqueo del mando a distancia.
6. Una vez bloqueado el vehículo, mantenga pulsado el botón "Approach light" (con el símbolo de luz) más de 2 segundos.

5

Los intermitentes de advertencia parpadearán unos segundos y luego arrancará el motor.

Si el motor no arranca, regrese al paso 3.