

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Ohje nro
32270879


Versio
1.0

Osa nro
32270862

Suojapelti moottorin alle


Erikoistyökalut	
	981 4112 Pora Työkalunumero:981 4112 Työkalun kuvaus:Pora Työkalutaulut:EU99
	951 2782 Niittimutterityökalut Työkalunumero:951 2782 Työkalun kuvaus:Niittimutterityökalut Työkalutaulut:08

Materiaali	
Nimike	Osanumero
Ruosteenestoaine, ohut	

Varuste	
 IMG-345497 IMG-239664 Nm lbf.ft IMG-239660 IMG-239681	

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden



Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Tiedot

1

Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista.

Huomautukset ja varoitustekstit ovat turvallisuuden takia ja sen vaaran minimoimiseksi, että jotakin menisi rikki asennuksen yhteydessä.


Varmista ennen asennuksen aloittamista, että kaikki ohjeessa mainitut työkalut ovat saatavilla.

Toiset ohjeen työvaiheet esitetään vain kuvin. Monimutkaisemmissa työvaiheissa on myös selostusteksti.

Mahdollisissa ohjeita tai varustetta koskeissa ongelmissa ota yhteyttä paikalliseen Volvo-myyjään.

Värien merkitys

2



IMG-363036

Huom!

Tästä väritarkasta ilmenee (värituloste sekä sähköinen versio) menetelmävaiheiden kuvissa käytettävien eri värien merkitys.


1. Käytetään painotetuissa osissa eli osissa, joille tulee tehdä jotain.
2. Käytetään lisäväreinä, kun on tarpeen näyttää tai korostaa muita osia.
3. Käytetään kiinnitysosille, jotka pitää irrottaa/asentaa. Voivat olla ruuveja, pidikkeitä, pistokkeita jne.
4. Käytetään kun osaa ei irroteta kokonaan autosta vaan ripustetaan sivuun.
5. Käytetään vakiotyökaluille tai erikoistyökaluille.
6. Käytetään taustavärinä auton osissa.

Irrotus

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3




IMG-465413

1. Irrota ruuvit.

2. Irrota pidikkeet.

Osaa ei käytetä uudelleen.

4



IMG-387158


Irrota paneeli.

Osaa ei käytetä uudelleen.

Lisävarusteen asennus

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden




IMG-382659

Varoitus!
Käytä suojakäsineitä.

Varoitus!
Käytä suojalaseja

Poraa reiät.

Käytä erikoistyökalua: T9814112, Pora



IMG-464497


Varoitus!
Käytä suojakäsineitä.

Varoitus!
Käytä suojalaseja

Poraa reiät.


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden



IMG-382663

Käytä: , Ruosteenestoaine, ohut




IMG-382636

Huom!
Tarkennettu kuva

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden



Käytä erikoistyökalua: T9512782, Niittimutterityökalut

Nollaa työkalu.

IMG-372305




IMG-464604

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

11




IMG-367098

Käytä käsivoimaa.

Työkalun ulomman kierteen tulee olla samalla korkeudella niittimutterin kannan kanssa.

12



IMG-372295


Paina työkalua alustaa vasten.

Pidä työkalu oikeassa kulmassa alustaan nähden.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


13



IMG-372296

Tiukkaa annettuun arvoon työkalulla.

14



IMG-373060


Mittaa

Käytä: Työntömitta

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

15




IMG-464561

Asenna yksityiskohdat varaosasarjasta.

Tee samoin toisella puolella.

16



IMG-464568

Huom!

Älä kiristä ruuveja täysin.

Asenna yksityiskohdat varaosasarjasta.

Käytä mustia ruuveja.


Tee samoin toisella puolella.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

17

Huom!
Tarkennettu kuva




IMG-464503

18

Huom!
Älä kiristä ruuveja täysin.

Asenna ruuvit.




IMG-464605

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

19




IMG-464615

Tiukkaa ruuvit.

Kiristysmomentti: M10 , 50 Nm

20



IMG-464616

Tiukkaa ruuvit.

Kiristysmomentti: M10 , 50 Nm