

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

**Istruzioni No**  
31373532

**Versione**  
1.0


**Part. No.**  
31373531

## Tubi scarico, doppi



IMG-376921


### Attrezzatura



IMG-345497

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden



IMG-376906

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

---

## Informazioni

---

1

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione.

Le note e i testi di avvertenza sono forniti per la vostra sicurezza e per ridurre al minimo il rischio di rotture in occasione dell'installazione.

Verificare che tutti gli attrezzi specificati nelle istruzioni siano presenti prima di iniziare l'installazione.

Alcune fasi nelle istruzioni sono spiegate solo con le illustrazioni. Per i passaggi più complicati è usato anche un testo esplicativo.

In caso di problemi con le istruzioni o l'accessorio, mettersi in contatto con il concessionario Volvo locale.

---


## Automobili con marmitte integrate

---

## Rimozione

---

2



IMG-374748


Rimuovere le viti.

Rimuovere i fermagli.

---

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden



IMG-376844




IMG-374759

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

5



IMG-376937


Sollevare l'auto.

Rimuovere le viti.

Rimuovere i fermagli.

Vale per entrambi i lati.

6



IMG-376950

Staccare cautamente il dettaglio

Rimuovere il pannello.


Vale per entrambi i lati.

**Usare:** Piegatore

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

7



IMG-376953


Rimuovere le viti.

Staccare cautamente il dettaglio

Vale per entrambi i lati.

## Montaggio accessori

8



IMG-376974

Montare il dettaglio dal kit accessori.

Vale per entrambi i lati.

9

Rimettere a posto i dettagli staccati in ordine inverso.

Vale per entrambi i lati.

**Vale per i veicoli con tubo di scarico singolo**


## Rimozione

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


10

Rimuovere le viti.



IMG-376999

11




IMG-377002

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


12



IMG-377004

Staccare cautamente il dettaglio

13




IMG-377009

Staccare il pannello.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

14




IMG-377012

Rimuovere il pannello.

## Montaggio accessori

15



IMG-377022

### Nota!

Il diffusore (accessoriale) deve essere montato sul veicolo.

Montare il dettaglio dal kit accessori.


Montare le viti.

Vale per entrambi i lati.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


16



Vale per entrambi i lati.

IMG-377021

17




**Nota!**  
Vista orientativa

IMG-377024

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

18



IMG-377034

Montare le viti.

Montare il fermaglio/i fermagli.

Vale per entrambi i lati.