

# Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

**Instrução n.º**  
8685558

**Versão**  
1.4


**Peça N.º**  
31373331, 8685555

## Pára-lamas dianteiro



R8600952


### Equipamento



A0000162




A0000163



A0000172

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden



R8600951

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

## INTRODUÇÃO


Leia completamente as instruções antes de iniciar a instalação.

As notas e textos de advertência têm em vista a sua segurança e servem para minimizar o risco de que algo de danifique na instalação.

Certifique-se de que todas as ferramentas indicadas nas instruções se encontram disponíveis antes de iniciar a instalação.

Algumas fases das instruções são apresentadas apenas por imagens. Nas fases mais complicadas há também um texto explicativo.

Na eventualidade de problemas com as instruções ou com o acessório, consulte o concessionário local Volvo.



Retire as rodas dianteiras.

Broque cuidadosamente os quatro rebites que suportam o revestimento do guarda-lamas na margem traseira do guarda-lamas dianteiro. Utilize uma broca Ø6 mm (1/4").

Retire os eventuais restos dos rebites.


### Nota!

Não danifique nenhum dos componentes de plástico.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

2



R8600950

Instale o pára-lamas e rebite-o no revestimento do guarda-lamas e na margem traseira do guarda-lamas dianteiro.

Volte a instalar as rodas dianteiras e aperte a 140 Nm (103 lbf. ft.).