Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Instrução n.º	Versão	Peça N.º
30756763	1.1	30756761

Parte final do tubo de escape, duplo

Equipamento



A0000162

IMG-256903



IMG-332029

INTRODUÇÃO

Leia completamente as instruções antes de iniciar a instalação.

As notas e textos de advertência têm em vista a sua segurança e servem para minimizar o risco de que algo de danifique na instalação.

Certifique-se de que todas as ferramentas indicadas nas instruções se encontram disponíveis antes de iniciar a instalação.

Algumas fases das instruções são apresentadas apenas por imagens. Nas fases mais complicadas há também um texto explicativo.

Na eventualidade de problemas com as instruções ou com o acessório, consulte o concessionário local Volvo.

1A



IMG-332034

Corte o tubo extactamente diante da união com uma ferramenta de corte de tubos.

Descarte a parte cortada.

1B



IMG-332035

2



IMG-332036

Faça uma marca com um lápis a 5 mm no tubo cortado.

3



IMG-332037

Instale a parte final do tubo de escape. Empurre de modo que a extremidade do entalhe cubra a marca.

4A



IMG-332043

4B



IMG-332044

Ilustração A e B

Coloque o grampo conforme a figura

Aperte ligeiramente o grampo, deve ser possível rodar a parte final do tubo de escape.

Repita os números 1-4 do lado oposto.

5A



IMG-256948

5B



IMG-259723

Ilustração A e B

Verifique se a distância lateralmente é igual.

A distância pode ser ajustada, se for necessário, desapertando os parafusos das suspensões traseiras do escape e deslocando-as (Figura B).

O tubo de escape pode também ser rodado para que se obtenha a melhor posição.

Aperte os grampos da parte final do tubo de escape.

Aperte os parafusos das suspensões do escape, se tiverem sido desapertados, a um binário de 25 Nm (18,5 lbf.ft).

© Volvo Car Corporation