

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


Nr instrukcji
31399585

Wersja
1.0


Nr kat.
31359684

Chlapacze, tylne

Wyposażenie



IMG-345497



IMG-377413

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Informacje

1

Przed przystąpieniem do montażu należy przeczytać całą instrukcję.

Uwagi i ostrzeżenia podano w celu zapewnienia użytkownikowi bezpieczeństwa oraz ograniczenia do minimum ryzyka wystąpienia uszkodzeń.


Przed przystąpieniem do montażu upewnić się, że wszystkie narzędzia wymienione w instrukcji są dostępne.

Niektóre czynności są przedstawione w tej instrukcji wyłącznie w postaci ilustracji. W przypadku bardziej skomplikowanych czynności podany jest także opis.

W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z instrukcją lub akcesorium należy skontaktować się z lokalnym dealerem Volvo.

Symbole kolorowe

2



IMG-363036

Uwaga!

Ten wykres kolorowy przedstawia (jako wydruk kolorowy oraz w wersji elektronicznej) znaczenie poszczególnych kolorów użytych w obrazach ilustrujących kroki procedur.


1. Używany do określonych części składowych, części składowych, z którymi trzeba coś zrobić.
2. Wykorzystywane jako dodatkowe kolory, gdy konieczne jest pokazanie lub wyróżnienie dodatkowych części.
3. Używane w przypadku elementów mocujących, jakie mają być usunięte/zamontowane. Mogą to być śruby, klipsy, złącza itp.
4. Stosuje się, gdy część składowa nie jest całkowicie zdemonstowana z pojazdu, a jedynie zwisa z boku.
5. Używany do narzędzi standardowych i specjalnych
6. Wykorzystywany jako kolor tła podzespołów pojazdu.

Demontaż

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


3



IMG-376821

Wykręcić śruby.

4



IMG-376822

Oczyścić powierzchnię.


Przetrzeć szybę na sucho.

Montaż akcesoriów

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

5



IMG-376825

Zainstalować podzespół, który dostarczany jest wraz z zestawem akcesoriów.

Powtórzyć wszystkie kroki procedury po drugiej stronie.